

12x



1

12x



2

12x



3

16x



4

16x



5

20x



6

16x



7

16x



8

NL
Hierboven ziet u de bloemenset voor de Architect Series.

De plaatsing van de bloemen wordt hieronder uitgelegd voor één kwart van de brander

DU
Oben sehen Sie das Blumenset für den Architect Series





Die Positionierung der Blumen wird im Folgenden für ein Viertel des Brenners erläutert

EN
Above you can see the flower set for the Architect Series

Below the placement is explained for one quarter of the burner

FR
Ci-dessus, vous voyez le jeu de fleur du brûleur Architect Series

Le placement des fleurs est expliqué ci-dessous pour un quart du brûleur



NL
Volg de stappen om de bloemen te plaatsen. Voor elke stap worden 3, 4 of 5 van dezelfde bloemen gebruikt.

DU
Folgen Sie den Schritten, um die Blumen zu platzieren. Für jeden Schritt werden 3, 4 oder 5 der gleichen Blumen verwendet.

EN
Follow the steps to place the flowers. For each step 3, 4, or 5 of the same flowers are used.

FR
Suivez les étapes pour placer les fleurs. Pour chaque étape 3, 4 ou 5 des mêmes fleurs sont utilisées.



Vragen / Fur Frage / For questions / Pour des questions?

+31 (0) 38-4209020
service@element4.nl



NL

Plaats nadat de bloemen zijn geplaatst de steentjes om de brander zodat de grotere gaten in het rooster bedekt zijn.

DU

Nachdem die Blumen platziert wurden, legen Sie die Steine um den Brenner, so dass die größeren Löcher im Gitter abgedeckt sind.



EN

After placing the flowers distribute the chips around the burner covering the larger holes in the grate.

FR

Une fois les fleurs placées, placez les pierres autour du brûleur afin que les plus grands trous de la grille soient couverts.



NL

Let op dat de waakvlam en thermokoppel vrij blijven van decoratiemateriaal.

DU

Der Zündbrenner, 2e Thermoelement und Platz darum muss frei bleiben von Dekoration materialen

EN

Make sure the pilot light and thermocouple are free of decorative material.

FR

Veillez à ce que le brûleur d'allumage, le 2ieme thermocouple et la place autour soient toujours dégagé

Vragen / Fur Frage / For questions / Pour des questions?

+31 (0) 38-4209020
service@element4.nl